

**WALL
BOND**

壁紙施工用石膏系粉末パテ
ウォールパテ

日本建築仕上材工業会登録 F☆☆☆☆
ホルムアルデヒド放散量等級

忘れられない 塗り心地

サンダー掛けも夢心地
(当社比)



【下塗り用パテ】

-反応硬化型-

ウォールパテ

ベース ライト **Light** 白

60/120

NET: **7kg**

【基本混水量】

パテ1袋 (7kg) に対して
水約3.8~4.2ℓを目安にして下さい。

【使用可能面積】

約100~150㎡

【上塗り用パテ】

-反応硬化型-

ウォールパテ

トップ ライト **Light** 淡黄

60/120

NET: **8kg**

【基本混水量】

パテ1袋 (8kg) に対して
水約5.0~5.4ℓを目安にして下さい。

【使用可能面積】

約200~250㎡

ウォールボンド工業株式会社

〒370-0603 群馬県邑楽郡邑楽町大字中野 130 TEL: 0276-88-2681(代表)

ホームページアドレス ぜひ、ご覧ください

<http://www.wallbond.jp>



ウォールパテ 【下塗り用パテ】

ベース

ライト 60/120
NET: 7kg

特長

- 塗り心地
 - 盛り込みやすさ
 - サンダー性
 - 肉やせ
- 【基本混水量】
パテ1袋(7kg) に対して
水約 3.8~4.2ℓ を
目安して下さい。
- 【使用可能面積】
約 100~150 m²

相性
+
良好

ウォールパテ 【上塗り用パテ】

トップ

ライト 60/120
NET: 8kg

特長

- 塗り心地
 - ヘラスベリ
 - 耳キレ
 - 仕上り
- 【基本混水量】
パテ1袋(8kg) に対して
水約 5.0~5.4ℓ を
目安して下さい。
- 【使用可能面積】
約 200~250 m²

使用方法

【下塗り用パテ】

- ①キレイな容器にキレイな水(パテ1袋/7kg に対し、水量 約 3.8~4.2ℓ)を入れ、そこへ下塗り用パテ「ベース ライト」を少量ずつ添加し、丁寧に練って下さい。
- ②V 目地部や段差箇所に塗布して下さい。
- ③下地の状況に応じて、**ファイバーテープ**の併用を推奨します。
- ④必要に応じて下塗りパテを塗布し、下地を平滑にします。また、塗布後にはケレンやサンダー掛けし、平滑にします。

【上塗り用パテ】

- ⑤下塗りが平滑になったら、「**トップ ライト**」を①同様に混練します。
ただし水量は(パテ1袋/8kg に対し、水量 約 5.0~5.4ℓ)を入れ丁寧に練って下さい。
 - ⑥上塗りパテは、下塗りパテを覆うように幅広く・薄く塗布し、仕上げを行って下さい。
- ※上塗りパテ後のサンダー掛けは、表面を粗くし、粉も出て接着不良を起こしやすいのでなるべく避ける。
(サンダー掛けした場合は、粉を払い落とし、軽く水拭きし完全乾燥させる)
- ※上塗りパテは、プライマー(接着向上)のような役割を持たせるため、膜1枚でコーティングするイメージで塗布します。

注意事項

- 混練後は速やかに使い切るようにして下さい。
- 下地の状況により、適切なシーラー及びプライマー処理を行って下さい。
- 必要に応じてパテボンド又は壁紙用合成樹脂エマルジョン(パラダイン 390 クリーン)を加えたり、パテ塗布面の硬化後にシーラー(パラダイン シーラー セットアップ)を塗布して下さい。
- 状況に応じて、ファイバーテープの併用を推奨します。
- 開封後は、密閉し湿度の少ない所へ保存して下さい。
※その他、詳しい注意事項は SDS をご参照下さい。

急ぎのパテ打ちはコレッ!!

ウォールパテ 【下塗り用パテ】

時短30

WALL BOND NET: 7kg

【基本混水量】
パテ1袋(7kg) に対して
水約 3.8~4.2ℓ を
目安して下さい。

【使用可能面積】
約 100~150 m²



ウォールボンド工業株式会社

本社/工場: 群馬県邑楽郡邑楽町大字中野130 (〒370-0603)
TEL: 0276-88-2681 FAX: 0276-88-2686

大阪出張所: 大阪府大阪市中央区道修町1-7-1 (〒541-0045)
(北浜コニシビル コニシ株式会社 大阪本社内)

名古屋出張所: 愛知県名古屋市中区新栄町2-4 (〒460-0004)
(坂種栄ビル コニシ株式会社 名古屋支店内)

仙台出張所: 宮城県仙台市泉区泉中央3-34-17 (〒981-3133)
(コニシ株式会社 仙台営業所内)